

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/epson-c13s042154-papier-epson-premium-glossy-photo-255g-13x18-30ark-p-189909.html>



EPSON C13S042154 Papier Epson Premium Glossy photo 255g 13x18 30ark

Cena brutto	54,74 zł
Cena netto	44,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1368757
Kod producenta	C13S042154
Kod EAN	8715946384320

Opis produktu

Opis

Czy chcesz zobaczyć swoje zdjęcia w lepszej jakości? Niezależnie od tego, czy od niedawna interesujesz się fotografią czy chcesz po prostu w pełni odkryć urok zdjęć rodzinnych, bez trudu zyskasz nowe możliwości dzięki papierowi Premium Glossy Photo Paper. Korzystając z naszych papierów i atramentów z łatwością przygotujesz doskonałe, trwałe zdjęcia o wysokiej jakości, które będziesz z dumą prezentować.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Pełnia zalet**

Nie ograniczaj się materiałami gorszej jakości. Dzięki papierowi Premium Glossy Photo Paper wydobędziesz ze zdjęć prawdziwe piękno. Ten znakomity, wysokiej jakości papier idealnie uwypatni charakter zdjęć, niezależnie od tego, czy uwieczniono na nich bajeczne krajobrazy czy miłe chwile spędzane z rodziną. Ten powleczony żywicą papier nie tylko świetnie wygląda, ale też jest przyjemny w dotyku dzięki gramaturze 255 g/m².

- **Najlepsze połączenie**

Drukuj zdjęcia odporne na rozmazywanie i działanie wody, z żywymi kolorami, pięknymi odcieniami i niezwykłą wyrazistością szczegółów, wykorzystując papiery i atramenty firmy Epson. Ten papier został opracowany specjalnie pod kątem atramentów i drukarek firmy Epson w celu uzyskania najlepszej możliwej jakości. Oznacza to, że wszystko na zdjęciach będzie takie jak w rzeczywistości - z naturalnymi kolorami, płynnymi przejściami tonalnymi, realistycznymi odcieniami skóry i nie tylko.

- **Ciesz się zdjęciami przez wiele lat**

Choć zdjęcia służą do uwieczniania ulotnych chwil, możesz mieć pewność, że ten papier opracowano i przetestowano pod kątem trwałości uzyskiwanej w wyniku stosowania naszych drukarek i atramentów.

- **Do każdej drukarki**

Nasze papiery fotograficzne dają znakomite rezultaty we współpracy z drukarkami i atramentami innych producentów, więc każdy może korzystać ze specjalistycznej wiedzy firmy Epson.

Produkt:

Nazwa:

EPSON C13S042154 Papier Epson Premium Glossy photo 255g 13x18 30ark

Opis:

Epson Premium Glossy Photo Paper - Połyskujące - 130 x 180 mm - 255 g/m² - 30 arkusz(-y) papier fotograficzny - dla EcoTank ET-1810, 2810, 2811, 2814, 2815, 2820, 2825, 2826, 2850, 2851, 2856, 4800, 4850

EAN:

8715946384320

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Nośnik

Rodzaj nośnika:

Papier fotograficzny

Wykończenie Powierzchni:

Połyskujące

Rozmiary nośników:

130 x 180 mm

Technologia druku:

Atramentowa

Ilość w zestawie:

30 arkusz(-y)

Gramatura nośnika:
Informacja o kompatybilności
Kompatybilne z:

255 g/m²

Epson L130, L220, L310, L355, L365, L555, L565, L655, L810, MUFC Printer
Epson EcoTank ET-14000, ET-16500, ET-1810, ET-2600, ET-2650, ET-2650 Unlimited, ET-2710, ET-2710 Unlimited, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2720 All-in-One Supertank Printer, ET-2720 Unlimited, ET-2721, ET-2721 Unlimited, ET-2726, ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2810, ET-2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2821, ET-2825, ET-2826, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4500, ET-4700, ET-4700 Unlimited, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4800, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750
Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-245, XP-247, XP-30, XP-305, XP-312, XP-315, XP-322, XP-325, XP-342, XP-345, XP-402, XP-405, XP-415, XP-422, XP-425, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-530
Epson Expression Home HD XP-15000
Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960
Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers
Epson Stylus C91, DX9400 WiFi Edition, Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, SX115, SX130, SX215, SX235W, SX415, SX435W, SX445W, SX515W, SX535WD, SX610FW, T26, T27, T59, TX106, TX109, TX117, TX119, TX209, TX210, TX219, TX409, TX410, TX419, TX550W
Epson Stylus Color 600Q, 900PS
Epson Stylus Office B1100, B42WD, BX305F, BX310FN, BX320FW, BX610FW, BX635FWD, BX925FWD, T1100, TX510FN
Epson Stylus Photo 1500W, P50, PX650, PX660, PX710W, PX730WD, PX810FW, PX830FWD, R2000, R3000, T50, TX650, TX710W
Epson SureColor P400, P600, P800 Designer Edition, SC-P400, SC-P600, SC-P800
Epson WorkForce WF-100W, WF-2010W, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7515, WF-7610DWF
Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.